
DWG N° 01357


55
123
54
204
96
120
121
13
23
16
110
52
108
12
200
27
57
50
27
21
20
6
32
19
46
11
4
96
204
26
18
DW
7
91
89
208
122
72
1
FZ version
1
F version
1
DW VOX
7
122
1
FZ version
1
F version
1

Pos.	Denominazione	Part name	DW M 75	DW M 75 A	DW M 100	DW M 100 A
001	CORPO POMPA DW	Casing DW	251420699			
001	CORPO POMPA DWF	Casing DWF	251420988			
001	CORPO POMPA DWFZ	Casing DWFZ	251420989			
004	DISCO P/TENUTA	Casing cover	251438022			
006	ALBERO ROTORE	Shaft with rotor	275412261		275412262	
007	GIRANTE	Impeller	251450901		251450902	
011-K	TENUTA	Mechanical seal		364500015		
012	CASSA	Motor frame	277930261		277930262	
013	COPERCHIO MOTORE	Motor cover	241425081	241425082	241425081	241425082
016	MORSETTIERA	Terminal board	365993000	365993001	365993000	365993001
018	PROTEZIONE TENUTA	Mech.seal protection	271473031			
019-K	CUSCINETTO	Bearing	364500015			
020-K	CUSCINETTO	Bearing	364500015			
021-K	ANELLO COMPENSATORE	Adjusting ring	364500015			
023	CONDENSATORE	Capacitor	361401200		361404250	
026-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015			
027-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015			
032-K	LINGUETTA	Key	364500015			
046	SUPPORTO CUSCINETTO	Bearing housing	240080578			
052	SCATOLA COND.	Terminal insulating box	372582020			
054	CAVO ALIMENTAZIONE	Power cable	367900007		367900013	
055	GALLEGGIANTE	Float switch	….	365231006	….	365231006
072-K	ANELLO RASAMENTO	Casing ring	364500015			
089-K	RONDELLA	Washer	364500015			
091-K	RONDELLA	Washer	364500015			
096-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015			
108	GUARN.COPERCHIO MOT	Cover gasket	364747022			
120	GR.PRESSACAVO ALIM.	Cable connector kit-power	352665014		352665021	
121	GR.PRESSACAVO GALL.	Cable connector kit-float	….	352665014	….	352665014
122	ANELLO PROT. GIRANTE	Impeller protection ring	271473027			
123	MANIGLIA PER POMPA	Handle	251460022			
200	VITE	Screw	369644000 (6)			
204	VITE	Screw	369640002 (3)			
208-K	VITE	Screw	364500015			

(n)=Quantità per pompa / *Quantity for pump*
K=kit

DWG N° 01357

Pos.	Denominazione	Part name	DW M 150	DW M 150 A
001	CORPO POMPA DW	Casing DW	251420699	
001	CORPO POMPA DWF	Casing DWF	251420988	
001	CORPO POMPA DWFZ	Casing DWFZ	251420989	
004	DISCO P/TENUTA	Casing cover	251438022	
006	ALBERO ROTORE	Shaft with rotor	275412263	
007	GIRANTE	Impeller	251450903	
011-K	TENUTA	Mechanical seal	364500015	
012	CASSA	Motor frame	277930263	
013	COPERCHIO MOTORE	Motor cover	241425081	241425082
018	PROTEZIONE TENUTA	Mech.seal protection	271473031	
019-K	CUSCINETTO	Bearing	364500015	
020-K	CUSCINETTO	Bearing	364500015	
021-K	ANELLO COMPENSATORE	Adjusting ring	364500015	
023	CONDENSATORE	Capacitor	361401315	
026-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015	
027-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015	
032-K	LINGUETTA	Key	364500015	
046	SUPPORTO CUSCINETTO	Bearing housing	240080578	
052	SCATOLA COND.	Terminal insulating box	372582020	
054	CAVO ALIMENTAZIONE	Power cable	367900013	
055	GALLEGGIANTE	Float switch	....	365231006
072-K	ANELLO RASAMENTO	Casing ring	364500015	
089-K	RONDELLA	Washer	364500015	
091-K	RONDELLA	Washer	364500015	
096-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015	
108	GUARN.COPERCHIO MOT	Cover gasket	364747022	
110	MOTOPROTETTORE	Protector	369450020	
110	MOTOPROTETTORE	Protector	369450510	
120	GR.PRESSACAVO ALIM.	Cable connector kit-power	352665021	
121	GR.PRESSACAVO GALL.	Cable connector kit-float	....	352665014
122	ANELLO PROT. GIRANTE	Impeller protection ring	271473028	
123	MANIGLIA PER POMPA	Handle	251460022	
131	SUPPORTO MOTOPR.	Support for motoprotector	372581158	
133	SUPP. SONDA MOTOPR.	Probe for protector	272581154	
134	COPERCHIO SUPP. SOND	Cover	372524028	
200	VITE	Screw	369644000 (6)	
204	VITE	Screw	369640002 (3)	
208-K	VITE	Screw	364500015	

(n)=Quantità per pompa / *Quantity for pump*
K=kit

DWG N° 01357

Pos.	Denominazione	Part name	DW 75	DW 100	DW 150	DW 200	DW 300
001	CORPO POMPA DW	Casing DW	251420699				
001	CORPO POMPA DWF	Casing DWF	251420988				
001	CORPO POMPA DWFZ	Casing DWFZ	251420989				
004	DISCO P/TENUTA	Casing cover	251438022				
006	ALBERO ROTORE	Shaft with rotor	275412271	275412272	275412273	275412274	275412259
007	GIRANTE	Impeller	251450901	251450902	251450903	251450904	251450926
011-K	TENUTA	Mechanical seal	364500015				
012	CASSA	Motor frame	277930260	277930561	277930562	277930563	277930267
013	COPERCHIO MOTORE	Motor cover	241425081				
016	MORSETTIERA	Terminal board	365993002				
018	PROTEZIONE TENUTA	Mech.seal protection	271473031				....
019-K	CUSCINETTO	Bearing	364500015				
020-K	CUSCINETTO	Bearing	364500015				
021-K	ANELLO COMPENSATORE	Adjusting ring	364500015				
026-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015				
027-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015				
032-K	LINGUETTA	Key	364500015				
046	SUPPORTO CUSCINETTO	Bearing housing	240080578				240080575
050	DISTANZIALE	Spacer	....	....	....	....	240016022
052	SCATOLA COND.	Terminal insulating box	372582020				
054	CAVO ALIMENTAZIONE	Power cable	367931056				
057	DISTANZIALE	Spacer	....	....	....	....	275416026
072-K	ANELLO RASAMENTO	Casing ring	364500015				
089-K	RONDELLA	Washer	364500015				
091-K	RONDELLA	Washer	364500015				
096-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015				
108	GUARN.COPERCHIO MOT	Cover gasket	364747022				
120	GR.PRESSACAVO ALIM.	Cable connector kit-power	352665020		352665021	352665020	
122	ANELLO PROT. GIRANTE	Impeller protection ring	271473027		271473028		271473034
123	MANIGLIA PER POMPA	Handle	251460022				
200	VITE	Screw	369644000 (6)				369641045 (6)
204	VITE	Screw	369640002 (3)				
208-K	VITE	Screw	364500015				

(n)=Quantità per pompa / *Quantity for pump*

K=kit

DWG N° 01357

Pos.	Denominazione	Part name	DW VOX M 75	DW VOX M 75 A	DW VOX M 100	DW VOX M 100 A
001	CORPO POMPA DW	Casing DW	251420699			
001	CORPO POMPA DWF	Casing DWF	251420988			
001	CORPO POMPA DWFZ	Casing DWFZ	251420989			
004	DISCO P/TENUTA	Casing cover	251438022			
006	ALBERO ROTORE	Shaft with rotor	275412261		275412262	
007	GIRANTE	Impeller	251450912		251450913	
011-K	TENUTA	Mechanical seal		364500015		
012	CASSA	Motor frame	277930261		277930262	
013	COPERCHIO MOTORE	Motor cover	241425081	241425082	241425081	241425082
016	MORSETTIERA	Terminal board	365993000	365993001	365993000	365993001
018	PROTEZIONE TENUTA	Mech.seal protection	271473031			
019-K	CUSCINETTO	Bearing	364500015			
020-K	CUSCINETTO	Bearing	364500015			
021-K	ANELLO COMPENSATORE	Adjusting ring	364500015			
023	CONDENSATORE	Capacitor	361401200		361404250	
026-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015			
027-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015			
032-K	LINGUETTA	Key	364500015			
046	SUPPORTO CUSCINETTO	Bearing housing	240080578			
052	SCATOLA COND.	Terminal insulating box	372582020			
054	CAVO ALIMENTAZIONE	Power cable	367900007		367900013	
055	GALLEGGIANTE	Float switch	….	365231006	….	365231006
089-K	RONDELLA	Washer	364500015			
091-K	RONDELLA	Washer	364500015			
096-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015			
108	GUARN.COPERCHIO MOT	Cover gasket	364747022			
120	GR.PRESSACAVO ALIM.	Cable connector kit-power	352665014		352665021	
121	GR.PRESSACAVO GALL.	Cable connector kit-float	….	352665014	….	352665014
122	ANELLO PROT. GIRANTE	Impeller protection ring	271473026			
123	MANIGLIA PER POMPA	Handle	251460022			
200	VITE	Screw	369644000 (6)			
204	VITE	Screw	369640002 (3)			
208-K	VITE	Screw	364500015			

(n)=Quantità per pompa / *Quantity for pump*

K=kit

DWG N° 01357

Pos.	Denominazione	Part name	DW VOX M 150	DW VOX M 150 A
001	CORPO POMPA DW	Casing DW	251420699	
001	CORPO POMPA DWF	Casing DWF	251420988	
001	CORPO POMPA DWFZ	Casing DWFZ	251420989	
004	DISCO P/TENUTA	Casing cover	251438022	
006	ALBERO ROTORE	Shaft with rotor	275412263	
007	GIRANTE	Impeller	251450914	
011-K	TENUTA	Mechanical seal	364500015	
012	CASSA	Motor frame	277930263	
013	COPERCHIO MOTORE	Motor cover	241425081	241425082
018	PROTEZIONE TENUTA	Mech.seal protection	271473031	
019-K	CUSCINETTO	Bearing	364500015	
020-K	CUSCINETTO	Bearing	364500015	
021-K	ANELLO COMPENSATORE	Adjusting ring	364500015	
023	CONDENSATORE	Capacitor	361401315	
026-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015	
027-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015	
032-K	LINGUETTA	Key	364500015	
046	SUPPORTO CUSCINETTO	Bearing housing	240080578	
052	SCATOLA COND.	Terminal insulating box	372582020	
054	CAVO ALIMENTAZIONE	Power cable	367900013	
055	GALLEGGIANTE	Float switch	....	365231006
089-K	RONDELLA	Washer	364500015	
091-K	RONDELLA	Washer	364500015	
096-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015	
108	GUARN.COPERCHIO MOT	Cover gasket	364747022	
110	MOTOPROTETTORE	Protector	369450020	
110	MOTOPROTETTORE	Protector	369450510	
120	GR.PRESSACAVO ALIM.	Cable connector kit-power	352665021	
121	GR.PRESSACAVO GALL.	Cable connector kit-float	....	352665014
122	ANELLO PROT. GIRANTE	Impeller protection ring	....	271473028
123	MANIGLIA PER POMPA	Handle	251460022	
131	SUPPORTO MOTOPR.	Support for motoprotector	372581158	
133	SUPP. SONDA MOTOPR.	Probe for protector	272581154	
134	COPERCHIO SUPP. SOND	Cover	372524028	
200	VITE	Screw	369644000 (6)	
204	VITE	Screw	369640002 (3)	
208-K	VITE	Screw	364500015	

(n)=Quantità per pompa / *Quantity for pump*

K=kit

DWG N° 01357

Pos.	Denominazione	Part name	DW VOX 75	DW VOX 100	DW VOX 150	DW VOX 200	DW VOX 300
001	CORPO POMPA DW	Casing DW	251420699				
001	CORPO POMPA DWF	Casing DWF	251420988				
001	CORPO POMPA DWFZ	Casing DWFZ	251420989				
004	DISCO P/TENUTA	Casing cover	251438022				
006	ALBERO ROTORE	Shaft with rotor	275412271	275412272	275412273	275412274	275412259
007	GIRANTE	Impeller	251450912	251450913	251450914	251450915	251450930
011-K	TENUTA	Mechanical seal	364500015				
012	CASSA	Motor frame	277930260	277930561	277930562	277930563	277930267
013	COPERCHIO MOTORE	Motor cover	241425081				
016	MORSETTIERA	Terminal board	365993002				
018	PROTEZIONE TENUTA	Mech.seal protection	271473031				....
019-K	CUSCINETTO	Bearing	364500015				
020-K	CUSCINETTO	Bearing	364500015				
021-K	ANELLO COMPENSATORE	Adjusting ring	364500015				
026-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015				
027-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015				
032-K	LINGUETTA	Key	364500015				
046	SUPPORTO CUSCINETTO	Bearing housing	240080578				240080575
050	DISTANZIALE	Spacer	....	....	....	....	240016022
052	SCATOLA COND.	Terminal insulating box	372582020				
054	CAVO ALIMENTAZIONE	Power cable	367931056				
057	DISTANZIALE	Spacer	....	....	....	....	275416026
089-K	RONDELLA	Washer	364500015				
091-K	RONDELLA	Washer	364500015				
096-K	ANELLO OR	"O" ring	364500015				
108	GUARN.COPERCHIO MOT	Cover gasket	364747022				
120	GR.PRESSACAVO ALIM.	Cable connector kit-power	352665020		352665021	352665020	
122	ANELLO PROT. GIRANTE	Impeller protection ring	271473026		....	....	....
123	MANIGLIA PER POMPA	Handle	251460022				
200	VITE	Screw	369644000 (6)				369641045 (6)
204	VITE	Screw	369640002 (3)				
208-K	VITE	Screw	364500015				

(n)=Quantità per pompa / *Quantity for pump*

K=kit

DWG N° 01357