



# TECH FLOW 3C/4C MAT FLOW 3C/4C R-FLOW 3C/4C

**ITALIANO**  
(lingua originale)

**IT**

**ENGLISH**  
(translation of original instructions)

**EN**



# MANUALE USO E MANUTENZIONE

**Macchina:** CONTALITRI PER GASOLIO

**Modelli:** TECH FLOW 3C-4C, MAT FLOW 3C-4C, R-FLOW 3C-4C



il manuale di uso e manutenzione deve essere conservato con cura in un ambiente protetto da umidità e calore e nelle vicinanze della macchina. il manuale deve accompagnare la macchina in ogni eventuale passaggio di proprietà. è vietato asportare parti, danneggiare e modificare il manuale.

La sottoscritta:

ADAM PUMPS S.p.a. Soc. con Socio Unico

Via Edoardo Amaldi, 6 - 46029, Suzzara (MN), ITALIA

## DICHIARA

che l'apparecchiatura descritta:

Descrizione: Contaltri meccanico

Modelli: TECH FLOW, MAT FLOW, R-FLOW

Anno di costruzione: riferirsi alla data di produzione riportata sull'etichetta apposta sul prodotto

MFG DATE:  
 \_\_\_\_\_ Month \_\_\_\_\_ Feb-17 \_\_\_\_\_ Year

È sottoposta alle seguenti verifiche e calibrazioni: calibrazione di fabbrica, verifica di tenuta (leak test), verifica funzionale. La presente dichiarazione non esenta l'installatore o l'utilizzatore dall'effettuare in fase di collaudo dell'impianto le opportune verifiche e la calibrazione per ottenere la precisione dichiarata  $\pm 1\%$ .

ADAM PUMPS si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento e senza preventiva segnalazione il processo di collaudo ivi descritto.

Apparecchio non idoneo alla misurazione dei prodotti per la vendita al pubblico, ne è vietato l'uso in rapporto a terzi

La documentazione è a disposizione dell'autorità competente su motivata richiesta presso ADAM PUMPS S.p.a. Soc. con Socio Unico o richiedendola all'indirizzo email: [info@adampumps.com](mailto:info@adampumps.com)

La persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico e a redigere la dichiarazione è Otto Varini in qualità di legale rappresentante.

Luogo e data del documento  
Suzzara, 10/06/2025

Il legale rappresentante

## SOMMARIO

1 - AVVERTENZE GENERALI

2 - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Misure di sicurezza

2.2 Primo soccorso

2.3 Dispositivi di protezione

2.4 Imballo

2.5 Contenuto

3 - CONDIZIONI OPERATIVE

3.1 Condizioni ambientali

3.2 Fluidi ammessi / Fluidi non ammessi

3.3 Orientamento contaltri

4 - INSTALLAZIONE

4.1 Generale

4.2 TECH-FLOW E MAT-FLOW

5 - CALIBRAZIONE

5.1 Definizioni

5.2 Procedura di calibrazione

6 - PROBLEMI DI MALFUNZIONAMENTO

7 - MANUTENZIONE

8 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO

9 - GARANZIA

10 - ASSISTENZA TECNICA

# 1 - AVVERTENZE GENERALI

**!** *IMPORTANTE: Per salvaguardare l'incolumità degli operatori, per evitare possibili danneggiamenti al prodotto e prima di compiere qualsiasi operazione, è indispensabile aver preso conoscenza di tutto il manuale istruzioni.*

**Conservazione del manuale:** Il presente manuale deve essere integro e leggibile in ogni sua parte, l'utente finale ed i tecnici specializzati autorizzati all'installazione e alla manutenzione del prodotto in oggetto, devono avere la possibilità di consultarlo in ogni momento.

**Diritti di riproduzione:** Il presente manuale è di proprietà di ADAM PUMPS S.p.a. Soc. con Socio Unico, la quale è esclusiva titolare di tutti i diritti previsti dalle leggi applicabili, ivi comprese a titolo esemplificativo le norme in materia di diritto d'autore. Tutti i diritti derivanti da tali norme sono riservati a ADAM PUMPS S.p.a. Soc. con Socio Unico: la riproduzione anche parziale del presente manuale, la sua pubblicazione, modifica, trascrizione, comunicazione al pubblico, distribuzione, commercializzazione in qualsiasi forma, traduzione e/o elaborazione, prestito, ed ogni altra attività riservata per legge a ADAM PUMPS S.p.a. Soc. con Socio Unico

## 2 - SICUREZZA

### 2.1 - Misure di Sicurezza

**!** *ATTENZIONE: Apparecchiature sotto tensione. Evitare assolutamente il contatto tra l'alimentazione elettrica e il liquido da pompare. Collegare a terra tutte le attrezzature presenti nell'area di lavoro. Interrompere immediatamente il funzionamento in caso di scariche elettrostatiche o se si avverte una scossa. Non utilizzare questa attrezzatura finché il problema non è stato individuato e risolto.*

**!** *ATTENZIONE: Liquidi infiammabili. Osservare le precauzioni contro i rischi di incendio o di esplosione. Leggere la scheda di sicurezza per conoscere i rischi specifici dei liquidi utilizzati. Qualora liquidi infiammabili siano presenti nella zona di lavoro, (benzina, liquidi lavavetri, ecc.), occorre essere consapevoli del fatto che i vapori prodotti possono incendiarsi o esplodere. Per prevenire incendi ed esplosioni utilizzare il prodotto solamente in aree ben ventilate. Non collegare o scollegare cavi di alimentazione o accendere o spegnere le luci quando sono presenti vapori infiammabili.*

**!** *ATTENZIONE: Liquidi pericolosi. Leggere la scheda di sicurezza per conoscere i rischi specifici dei liquidi utilizzati. In caso di travaso di liquidi pericolosi, seguire sempre le misure di sicurezza indicate dal produttore del liquido. Conservare i liquidi pericolosi in contenitori omologati, e smaltire in conformità alle linee guida applicabili.*

### UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO

L'utilizzo improprio può causare lesioni, anche gravi, o morte. Non mettere in funzione l'unità quando si è affaticati o sotto l'influenza di alcool o sostanze stupefacenti. Non abbandonare l'area di lavoro mentre il prodotto è in tensione o in pressione. Spegnerle tutte le attrezzature quando non utilizzate. Non soffiare aria compressa attraverso il contaltri. Evitare che i liquidi si secchino all'interno del contaltri. È vietato alterare o modificare il prodotto. Alterazioni o modifiche al prodotto possono rendere nulle le omologazioni e causare pericoli per la sicurezza. Posizionare i tubi e i cavi lontano dal traffico, da bordi taglienti, parti in movimento, e superfici calde. Non torcere o piegare eccessivamente i tubi flessibili, non utilizzare tubi flessibili per spostare il prodotto. Tenere bambini e animali lontano dalla zona di lavoro. Rispettare tutte le normative di sicurezza vigenti.

**TENERE SEMPRE UN ESTINTORE FUNZIONANTE NELLA ZONA DI LAVORO.**

### 2.2 - Primo Soccorso

In caso di contatto con OCCHI, PELLE, INALAZIONE e INGESTIONE fare riferimento alla SCHEDA DI SICUREZZA del fluido utilizzato.

## 2.3 - Dati tecnici

**Peculiarità dell'equipaggiamento di protezione:** Indossare un equipaggiamento adeguato alle operazioni da effettuare; Indossare un equipaggiamento che sia resistente ai prodotti utilizzati.

**Dispositivi di Protezione Individuale da indossare:**



Scarpe antinfortunistiche



Indumenti di protezione



Guanti di protezione



Occhiali di sicurezza

## 2.4 - Imballo

Il contaltri è fornito in scatola con etichetta su cui compaiono i seguenti dati:

- Prodotto
- Versione prodotto
- Direzione di attraversamento del fluido (Alto, Basso, Destro, Sinistro)
- Peso lordo

## 2.5 - Contenuto

Q.TÀ	COMPONENTE
1	Contaltri TECH-FLOW o MAT-FLOW o R-FLOW
1	MANUALE USO E MANUTENZIONE

# 3 - CONDIZIONI OPERATIVE

## 3.1 - Condizioni ambientali

**Temperatura:** min. -10°C / max. +60°C(\*)      **Umidità relativa:** max. 90%

(\*) *Attenzione! Le temperature limite indicate si riferiscono ai componenti costituenti il contaltri e devono essere rispettate per evitare possibili danneggiamenti o malfunzionamenti.*

## 3.2 - Fluidi ammessi non ammessi

### Ammessi

GASOLIO con viscosità da 2 a 5,5 cSt (a temperatura 38 °C)

Punto di infiammabilità minimo (PM): 55 °C

oli leggeri con viscosità da 10 a 200 cst (a temperatura 40 °c)

### Non ammessi


benzina      liquidi infiammabili (pm <55°C)      liquidi alimentari      solventi

liquidi con viscosita' > 200 cst      acqua      prodotti chimici corrosivi

## 3.3 - Orientamento Contaltri

Per un corretto utilizzo, montare i contaltri TECH-FLOW, MAT-FLOW, R-FLOW secondo l'indicazione posta nella parte posteriore (freccia direzione del fluido).

I contaltri possono avere l'uscita del fluido verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra.



# 4 - GENERALITÀ

## 4.1 - Informazioni Generali

I contaltri TECH-FLOW, MAT-FLOW, R-FLOW ha ingresso e uscita filettati da 1 " BSP-G e flangiati su entrambi i lati, il contaltri è studiato per l'installazione fissa su una linea.

**! IMPORTANTE:** Non utilizzare connessioni coniche che potrebbero danneggiare il contaltri. Eseguire il montaggio posizionando un filtro in aspirazione da almeno 40 mesh.

## 4.2 - Contaltri meccanici

I contaltri TECH-FLOW, MAT-FLOW, R-FLOW in versione meccanica può avere un numeratore a 3 cifre o 4 cifre a seconda della versione scelta, il contaltri viene consegnato pre-calibrato dal produttore e pronto per l'installazione.

**! IMPORTANTE:** A causa delle differenti condizioni di utilizzo, la pre-calibrazione può risultare differente da quella di cui si necessita, si consiglia pertanto di effettuare la calibrazione ad ogni installazione (vedi CAP. 6).

# 5 - CALIBRAZIONE

## 5.1 - Definizioni

Litri di fluido = Fluido pesato ÷ Densità del fluido

Portata (in litri al minuto, LPM) = Litri di fluido ÷ Tempo (in secondi) di erogazione fluido · 60

## 5.2 - Procedura di Calibrazione

**Procedura di calibrazione per contaltri meccanici TECH-FLOW, MAT-FLOW, R-FLOW:**

Riempire il recipiente fino a volume noto.


Se la quantità indicata non corrisponde al volume noto il contaltri deve essere tarato.

Accertarsi che la pompa sia spenta e che il sistema non sia in pressione prima di procedere al punto successivo.

Togliere il tappo di tenuta e ruotare le vite di taratura in senso antiorario per ridurre la quantità indicata, in senso orario per aumentarla (un giro completo cambia la quantità visualizzata di circa 2 litri).

Reinstallare il tappo di tenuta.

Ripetere i punti precedenti fino a quando la taratura risulta accettabile.



**! ATTENZIONE:** il dispositivo non permetterà una taratura se la quantità di liquido erogata è inferiore a 5 litri.

# 6 - PROBLEMI DI MALFUNZIONAMENTO

PROBLEMI:	POSSIBILI CAUSE:	SOLUZIONI:
Il contaltri non legge	Filtro in aspirazione ostruito	Pulire il filtro
	Errato posizionamento del contaltri	Verificare la freccia di direzione del liquido presente sul corpo; se montato al contrario il contaltri non funziona
Precisione di lettura errata	Portata eccessivamente bassa o eccessivamente alta	verificare i dati tecnici per i limiti di portata (Cap. 12.2)
	Errata calibrazione	Eseguire una nuova calibrazione seguendo la procedura (Cap. 6.2)
	Aria all'interno del sistema	Verificare eventuali perdite in aspirazione e che la pompa non aspiri aria

## 7 - MANUTENZIONE

### 7.1 - Pulizia

I contaltri TECH-FLOW, MAT-FLOW, R-FLOW non presentano un filtro in aspirazione. Si consiglia di aggiungere un filtro in aspirazione da almeno 40 mesh per evitare che eventuali residui possano interferire con gli organi meccanici atti alla misurazione del fluido. Per la pulizia del filtro riferirsi al manuale di istruzioni allegate al filtro utilizzato.

## 8 - DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO

### 8.1 - Indicazioni di Smaltimento

In caso di demolizione del contaltri, le parti di cui è composto sono da affidarsi a ditte specializzate nello smaltimento e riciclaggio di rifiuti industriali, secondo tabella seguente:

PARTE DA SMALTIRE	MODALITÀ DI SMALTIMENTO
IMBALLAGGIO	L'imballaggio è costituito da cartone biodegradabile che può essere consegnato alle aziende per il normale recupero della cellulosa.
PARTI METALLICHE	Le parti metalliche, sia quelle verniciate, sia quelle in alluminio e acciaio inox sono normalmente recuperabili dalle aziende specializzate nel settore della rottamazione dei metalli.
PARTI DI DIVERSA NATURA	Ulteriori parti costituenti il sistema in cui è montato il contaltri, come tubi, guarnizioni in gomma, parti in plastica e cablaggi, sono da affidare a ditte specializzate nello smaltimento dei rifiuti industriali.
NORMATIVE VIGENTI PER I CLIENTI RESIDENTI IN UNIONE EUROPEA	La direttiva Europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. E' responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali.



## 9 - GARANZIA

La garanzia fornita dal produttore Adam Pumps Spa è di 2 anni da data di produzione.

Adam Pumps Spa (produttore) garantisce agli acquirenti dei prodotti Adam Pumps riconoscendo:

una garanzia che copre i problemi causati da vizi di produzione e di conformità presenti nei prodotti acquistati

il periodo di garanzia parte dalla data indicata sull'etichetta CE che rappresenta la data di fabbricazione. Per i prodotti in cui non è presente un'etichetta CE verrà applicata all'interno un'etichetta riportante la data di fabbricazione e da quella decorrerà la garanzia predetta;

se per un qualsiasi motivo la data di fabbricazione non sarà leggibile la garanzia decade immediatamente e non potrà essere invocata salvo che la mancata leggibilità sia da addebitarsi a colpa esclusiva della Adam Pumps Spa;

la garanzia si limita alla riparazione o in alternativa alla sostituzione del prodotto laddove non sia possibile ripararlo

le operazioni di riparazione possono essere eseguite esclusivamente da Adam Pumps o presso un centro autorizzato Adam Pumps;

la garanzia rimane esclusa nel caso in cui il prodotto venga visto o manomesso da persone, enti, aziende al di fuori del circuito Adam Pumps Spa;

ogni richiesta di garanzia è soggetta all'approvazione di Adam Pumps. E' richiesto un codice di autorizzazione per il rientro della merce. Tale codice sarà fornito da Adam Pumps a richiesta del cliente che invocherà la garanzia sul prodotto da riparare o sostituire

salvo accordi diversi con Adam Pumps, la merce resa deve essere inviata con trasporto prepagato da parte di chi invoca il riconoscimento della garanzia alla Adam Pumps Spa;

la merce resa senza autorizzazione e/o con trasporto non pagato, può essere respinta a discrezione della azienda in carenza dei sopra delineati presupposti;

La garanzia predetta non si applica nei seguenti casi:

Il prodotto non è stato utilizzato o installato secondo le istruzioni del produttore Adam Pumps

Il prodotto è stato utilizzato con fluidi non consentiti.

Il prodotto è stato modificato o manomesso

Il prodotto è utilizzato in una zona in cui sono presenti difetti di alimentazione elettrica (sbalzi di tensione, sfasamento di corrente, ecc.)

Il prodotto viene utilizzato sprovvisto del filtro in aspirazione (interno o esterno alla pompa) da noi fornito.

Sono sin da subito esclusi dalla garanzia: etichette adesive, carter plastici e di lamiera, tastiere e mascherine, componenti soggetti ad usura quali palette, giranti, spazzole in grafite (ove presenti nei motori), anelli di tenuta e guarnizioni in genere.

## 10 - ASSISTENZA TECNICA

Per qualsiasi tipo di informazione relativa all'installazione, all'uso e alla manutenzione della macchina, il Fabbricante si considera sempre a disposizione. Da parte del Cliente è opportuno porre i quesiti in termini chiari, con riferimenti al presente Manuale ed alle istruzioni elencate. Ricordarsi di comunicare sempre il tipo di prodotto.





# USE AND MAINTENANCE MANUAL

**Machine:** DIESEL FUEL METERS

**Models:** TECH FLOW 3C-4C, MAT FLOW 3C-4C, R-FLOW 3C-4C



The use and maintenance manual must be carefully stored near the machine in an environment protected against humidity and heat. The manual must accompany the machine if sold. It is prohibited to damage, modify or remove any part of the manual.

The undersigned:

ADAM PUMPS S.p.a. Soc. con Socio Unico

Via Edoardo Amaldi, 6 46029 Suzzara (MN), ITALY

## DECLARES

that the equipment described:

Description: mechanical Meter

Models: TECH FLOW, MAT FLOW, R-FLOW

Year of manufacture: see the production date on the label affixed to the product

It is subjected to the following checks and calibrations: factory calibration, leak test, functional check.

MFG DATE:

Month
Feb-17
Year

This declaration does not exempt the installer or user from carrying out the appropriate checks and calibration to obtain the declared precision  $\pm 1\%$  when testing the system.

ADAM PUMPS reserves the right to change the testing process described at any time and without prior notification.

Device not suitable for measuring products for sale to the public, their use in relation to third parties is prohibited

The documentation is available to the relevant authority, against a justified request, from ADAM PUMPS S.p.a. Soc. con Socio Unico or by sending a request to: [info@adampumps.com](mailto:info@adampumps.com)

The person authorised to compile the technical file and draw up the declaration is Otto Varini as legal representative

Place and date of the document  
Suzzara, 10/06/2025

The legal representative

## TABLE OF CONTENTS

### 1 - GENERAL WARNINGS

### 2 - SAFETY INSTRUCTIONS

- 2.1 Safety measures
- 2.2 First aid
- 2.3 Protective devices
- 2.4 Packaging
- 2.5 Contents

### 3 - OPERATING CONDITIONS

- Environmental conditions
- 3.2 Allowed fluids / Forbidden fluids
- 3.3 Meter orientation
- 4 - INSTALLATION
- 4.1 General information
- 4.2 Mechanical
- 5 - CALIBRATION
- 5.1 Definitions
- 5.2 Calibration procedure

### 6 - TROUBLESHOOTING

### 7 - MAINTENANCE

- 7.1 Cleaning

### 8 - DEMOLITION AND DISPOSAL

### 9 - WARRANTY

### 10 - TECHNICAL SUPPORT

# 1 - GENERAL WARNINGS

**!** **IMPORTANT:** *It is essential to have understood the entire instruction manual before performing any operation so as to safeguard the operator and to avoid potential product damage.*

**Storing the manual:** This manual must be kept intact and fully legible. The end user and the skilled technicians authorised with installation and maintenance of the product in question must be able to consult it at all times.

**Reproduction rights:** This manual is the property of ADAM PUMPS S.p.a. Soc. con Socio Unico, which is the sole owner of all rights provided for by applicable law, including without limitation copyright rules. All rights under these rules belong to ADAM PUMPS S.p.a. Soc. con Socio Unico: reproduction, even partial, of this manual, its publication, modification, transcription, public disclosure, distribution, marketing in any form, translation and/or development, loan, or any other activity reserved by law to ADAM PUMPS S.p.a. Soc. con Socio Unico

## 2 - SAFETY

### 2.1 - Safety Measures

**!** **CAUTION: Live equipment.** *Contact between the power supply and the liquid to be pumped must be prevented at all costs. Connect all equipment in the work area to the earthing system. Immediately stop operation in the event of electrostatic discharges or if you feel a shock. Do not use this device until the problem has been identified and duly solved.*

**!** **CAUTION: Flammable liquids.** *Observe the precautions against the risk of fire or explosion. Read the safety data sheets to know the specific hazards of the fluids used. If there are flammable liquids in the work area (petrol, glass cleaning liquids, etc.), you must be aware that the vapours produced can ignite and explode. Only use the product in well-ventilated areas to prevent fires and explosions. Do not connect or disconnect the power cables or turn the lights on and off in the presence of flammable vapours.*

**!** **CAUTION: Dangerous liquids.** *Read the safety data sheets to know the specific hazards of the fluids used. When pouring dangerous liquids, always follow the safety measures provided by the liquid manufacturer. Keep dangerous liquids in approved containers and dispose of them in compliance with the applicable guidelines.*

### IMPROPER USE OF THE PRODUCT

Improper use can result in serious injury or death. Do not operate the unit when fatigued or under the influence of alcohol or drugs. Do not leave the work area while the product is powered or under pressure.

Turn all equipment off when not in use. Do not blow compressed air through the meter. Prevent liquids from drying inside the meter. Do not alter or modify the product. Alterations or modifications to the product may invalidate the approvals and cause safety hazards. Place the pipes and cables away from traffic, sharp edges, moving parts, and hot surfaces. Do not twist or bend the hoses too much, do not move the product by the hoses. Keep children and animals away from the work area. Observe all of the safety regulations in force.

**ALWAYS KEEP A WORKING FIRE EXTINGUISHER IN THE WORK AREA.**

### 2.2 - First Aid

In the event of contact with EYES, SKIN, INHALATION or INGESTION, read the SAFETY DATA SHEET of the fluid used.

### 2.3 - Technical specifications

**Protective equipment characteristics:** Wear equipment that is appropriate for the operations to be carried out; Wear equipment that is resistant to the products used. **Personal Protective Equipment to be worn:**



Safety footwear



Protective clothing



Protective gloves



Safety goggles

## 2.4 - Packaging

The meter is supplied in a box bearing a label with the following data:

- Product
- Product version
- Flow direction of the fluid (Up, Down, Right, Left)
- Gross weight

## 2.5 - Contents

QTY	COMPONENT
1	TECH-FLOW, MAT-FLOW, R-FLOW
1	USE AND MAINTENANCE MANUAL

## 3 - OPERATING CONDITIONS

### 3.1 Environmental conditions

**Temperature:** min. -10°C / max. +60°C (\*)

**Relative humidity:** max. 90%

(\* *Caution!* The temperature limits shown refer to the components making up the meter and should be respected to prevent any damages or malfunctions from occurring.

### 3.2 - Allowed fluids forbidden fluids

#### Allowed

DIESEL FUEL with 2 to 5.5 cSt viscosity (at 38°C)

Minimum flash point (MF): 55 °C

LIGHT OIL with 10 to 200 cSt viscosity (at 40°C)


#### Forbidden

petrol, flammable liquids (mf <55°C), food liquids, solvents, liquids with > 200 cst viscosity, water, corrosive chemicals

### 3.3 - Meter orientation

For proper use, install the TECH-FLOW, MAT-FLOW or R-FLOW meter as instructed on the back (fluid direction arrow).

The meters can have fluid outlet upwards, downwards, to the left or to the right.



## 4 - GENERAL INDICATIONS

### 4.1 - General Information

TECH-FLOW, MAT-FLOW, R-FLOW meters have 1" BSP-G threaded inlets and outlets that are flanged on both sides. The meter is designed for fixed installation on a line.

**!** *IMPORTANT:* Do not use conical connections that can damage the meter. When installing position a suction filter of at least 40 mesh.

### 4.2 - Mechanical meters

TECH-FLOW, MAT-FLOW, R-FLOW mechanical meters can have a 3-digit or 4-digit numerator, depending on the version chosen. The meter is delivered pre-calibrated by the manufacturer and ready for installation.

**!** *IMPORTANT:* Due to the different operating conditions, pre-calibration may be different than the one required; it is therefore recommended to calibrate the meter with each installation (see CHAP. 5).

## 5 - CALIBRATION

### 5.1 - Fluid

Fluid litres = Fluid weighed ÷ Fluid density

Flow rate (in litres per minute, LPM) = Fluid litres ÷ Fluid dispensing time (in seconds) · 60

## 5.2 - Calibration Procedure

### Calibration procedure for mechanical TECH-FLOW, MAT-FLOW, R-FLOW meters:


Fill the container up to a measured quantity.

If the amount displayed does not match the measured quantity, the meter must be calibrated. Make sure the pump is off and the system is not under pressure before moving onto the next point.

Remove the sealing plug and turn the calibration screw anticlockwise to reduce the quantity displayed or clockwise to increase it (a full turn changes the quantity displayed by about 2 litres).

Put the sealing plug back.

Repeat the previous points until calibration is acceptable.



**⚠ CAUTION:** if the amount of liquid dispensed is less than 5 litres, the device will not allow calibration.

## 6 - TROUBLESHOOTING

PROBLEMS:	POSSIBLE CAUSES:	SOLUTIONS:
The meter does not read	Suction filter clogged	Clean the filter
	Meter placed incorrectly	Check the direction arrow of the liquid on the body; if the meter has been installed upside down it won't work
Incorrect reading precision	Flow rate too low or too high	check the technical specifications for the flow rate limits (Chap. 12.2)
	Incorrect calibration	Follow the procedure for a new calibration (Chap. 6.2)
	Air inside the system	Check for any air intake leaks and make sure the pump does not draw in air

## 7 - MAINTENANCE

### 7.1 - Cleaning

TECH-FLOW, MAT-FLOW, R-FLOW meters do not have a suction filter. It is advisable to add a suction filter of at least 40 mesh to prevent any residues from interfering with the mechanical parts measuring the fluid. To clean the filter, see the instruction manual provided with the filter used.

## 8 - DEMOLITION AND DISPOSAL

### 8.1 - Disposal Instructions

If the meter is to be scrapped, its parts are to be given to companies specialised in disposing of and recycling industrial waste, as shown on the table below:

PARTS TO BE DISPOSED OF	DISPOSAL METHOD
PACKAGING	The packaging consists of biodegradable cardboard which can be sent to companies for normal pulp recycling.
METAL PARTS	The metal parts, whether painted or aluminium and stainless steel, are usually recycled by companies specialised in the scrap metal industry.
PARTS OF A DIFFERENT NATURE	Other parts of the system in which the meter is installed, such as pipes, rubber gaskets, plastic parts and wiring, are to be given to companies specialised in disposing of industrial waste.
APPLICABLE REGULATIONS FOR CUSTOMERS IN THE EUROPEAN UNION	The European Directive 2002/96/EC states that the equipment bearing this symbol on the product and/or on the packaging is not to be disposed of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this product must not be disposed of with normal household waste. It is the responsibility of the owner to dispose of these products and the other electrical and electronic equipment through specific collection facilities appointed by the government or by local authorities.



## 9 - WARRANTY

The warranty provided by the manufacturer Adam Pumps Spa covers the product for 2 years from the date of production.

Adam Pumps Spa (manufacturer) provides its customers with:

a warranty that covers problems resulting from production and conformity defects in the purchased products

the warranty period starts from the date indicated on the CE label which indicates the date of manufacture. A label indicating the date of manufacture will be applied to those products which are not provided with a CE label. Therefore, the warranty period will start from that date;

the warranty will become immediately null and void should the date of manufacture be illegible, for any reason, unless Adam Pumps Spa is responsible for this;

the warranty covers repairs or replacement of the product, in the event it cannot be repaired

repair operations can be carried out only by Adam Pumps or by Adam Pumps' authorised centres;

the warranty will not be valid in the event the product is tampered with by unauthorised persons, bodies, and/or companies;

any warranty request is subject to approval by Adam Pumps. The goods can be returned only if provided with an authorisation code. Upon request, Adam Pumps will provide this code which will invoke the warranty for the product to be repaired or replaced

unless otherwise agreed with Adam Pumps, the returned goods must be sent via transport pre-paid by who has invoked the warranty to Adam Pumps Spa;

goods returned without authorisation and/or with transport not paid can be rejected;

The warranty will not be applied in the following cases:

Failure to use or install the product according to Adam Pumps' instructions

The product has been used with unauthorised fluids.

The product has been modified or tampered with

The product is used in an area with power supply defects (voltage changes, current phase shift, etc.)

The product is used without the supplied suction filter (inside or outside the pump).

Immediately excluded from the warranty are: adhesive labels, plastic and metal casing, keyboards and masks, components subject to wear such as blades, impellers, graphite brushes (where present in the motors), seals and gaskets in general.

## 10 - TECHNICAL SUPPORT


The Manufacturer is always available for any information required on installation, operation or maintenance of the machine. The Customer should ask the questions clearly, with reference made to this Manual and to the instructions listed. Always remember to specify the type of product.

### Technical Specifications

SPECIFICATIONS	TECH FLOW 3C MAT FLOW 3C	TECH FLOW 4C MAT FLOW 4C	R-FLOW 3C	R-FLOW 4C
Measuring system:	Swinging plate	Swinging plate	Swinging plate	Swinging plate
Degree of protection:	IP55	IP55	IP55	IP55
Partial [digits]:	3	4	3	4
Totaliser [digits]:	6	8	6	8
Unit of measurement:	litres, gallons*	litres, gallons*	litres, gallons*	litres, gallons*
Min flow rate [l/min / GPM]:	20 / 5,28	20 / 5,28	20 / 5,28	20 / 5,28
Max flow rate [l/min/ GPM]:	120 / 31,7	120 / 31,7	120 / 31,7	120 / 31,7
Max pressure [bar/psi]:	3,5/50	3,5/50	10/145	10/145
Burst pressure [bar/psi]:	25/362	25/362	30/435	30/435
Precision [%]:	± 1	± 1	± 1	± 1
Repeatability [%]:	0,2	0,2	0,2	0,2
Input/Output [BSP/G]:	1" F, Flanged	1" F, Flanged	1" F, Flanged	1" F, Flanged
Body material:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Swinging plate material:	POM-C	POM-C	PBT	PBT
O-Ring material:	NBR	NBR	NBR	NBR
Other materials in contact with the fluid:	Brass, PPS, Steel		Brass, Steel	
Min/max operating temperature [°C]:	-10 / +60	-10 / +60	-10 / +60	-10 / +60
Allowed fluids:	Diesel, Light oil		Diesel	
Forbidden fluids:	Gas, Alcohol, Petrol, Water			
Noise [dBA]:	< 75	< 75	< 75	< 75
Net weight [Kg]:	1,9	1,9	1,9	1,9
Single size packaging [mm]:	I 220 x b 150 x h 220			
Gross weight [Kg]:	2,2	2,2	2,2	2,2

# EXPLODED VIEWS

## TECH FLOW 3C-4C




	3C	DESCRIPTION	Q.TY
1	TF014N	BOTTOM COVER	1
2	TF013N	TOP COVER	1
3	TF015G	SIDE COVER WITH HOLE	2
4	60302000	PLASTIC CAP	1
5	MA999	FACEPLATE	1
6	TF044	MECHANICAL NUMERATOR	1
7	TF012X	RESET KNOB	1
8	TF005	CONICAL GEAR	1
9	TF011	METER BODY	1
10	TF002	BOTTOM HALF-CHAMBER	1
11	TF003	TOP HALF-CHAMBER	1
12	TF001	SWINGING PLATE	1
13	OR001	O-RING Ø24 X 2	1
14	TF019	CALIBRATION SCREW 1/8"	1

	3C	DESCRIPTION	Q.TY
15	TF018	CALIBRATION CAP 1/8"	1
16	11010100200	O-RING 108 NBR	1
17	11010050200	O-RING 2018 NBR	1
18	TF010	METER FLANGE	1
19	OR002	O-RING 4500	1
20	TF009	GEAR SUPPORT	1
21	TF008	PIN WITH LEVER	1
22	TF004	CYLINDRICAL GEAR	1
23	6051800000	ROLLER Ø2	1
24	TF006	DOUBLE GEAR WHEEL Ø36	1
25	TF007	GEAR WHEEL Ø45	1
26	11010040200	O-RING 2015 NBR	1
27	VT001	SCREW M6X20	4
28	80901439100	SCREW M4X10	2


	4C	DESCRIPTION	QTY
5	MA998	FACEPLATE	1
6	TF045	MECHANICAL NUMERATOR	1

# MAT FLOW 3C - 4C



	3C	4C	DESCRIPTION	QTY
1	PHANTOM3	PHANTOM4	3/4DIGIT MAT FLOW	1
2	TF063	TF063	RESET KNOB	1
3	60302000	60302000	RESET CAP	1
4	TF044	TF045	NUMERATOR HEAD	1
5	TF069	TF069	MAT-FLOW COVER	1
6	OR040	OR040	O-RING 130x3 NBR 70	1
7	MA984	MA983	FACEPLATE	1
8	MA071	MA071	"MADE IN ITALY" LABEL	1
9	13101006	13101006	SCREW M3x10 ISO7046	2
10	TF005	TF005	CONICAL GEAR	1

# R-FLOW 3C - 4C




	4C	DESCRIPTION	Q.TY
1	OR051	QUAD-RING	1
2	TF095	CHAMBER LID	1
3	TF097	METER BODY	1
4	TF098	GEAR HOLDER	1
5	TF099	GEAR WHEEL SHAFT	1
6	TF100	GEAR WHEEL	1
7	TF101	WHEEL GEAR SHAFT	1
8	TF102	SHAFT BUSHING Ø3MM	1
9	TF103	GEAR WHEEL Z61-Z11	1
10	TF104	GEAR WHEEL Z62	1
11	TF105	CONIC PINION SHAFT	1
12	TF106	BUSHING CONIC SHAFT	1
13	TF107	CONIC PINION Z14	1
14	TF108	DRAG LEVER	1

15	TF110	BYPASS CLOSING CAP WITH O-RING	1
16	TF111	HOLED COVER CAP	1
17	TF112	CAP COVER	1
18	VT048	SCREW TC 3,5X12 UNI811	2
19	OR045	O-RING 4450	1
20	TF096	MEASURE CHAMBER	1
21	TF109	BY-PASS SCREW WITH O-RING	1
22	11010100200	O-RING 108 NBR	1
23	VT071	SCREW TC M4X20	6
24	VT040	SCREW M5X8	8
25	TF091	METER COVER	1
26	TF045	4C DIGITS HEAD LITERS	1
27	TF063	RESET KNOB	1
28	MA147	4C LABEL	1


	3C	DESCRIPTION	Q.TY
26	TF044	3C DIGITS HEAD LITERS	1
28	MA146	3C LABEL	1

# OVERALL DIMENSIONS

## TECH FLOW



## MAT FLOW



## R-FLOW

